

**MONTERINGSANVISNING:**

- Demontera insynsskyddet och fäll fram ryggstöden
- Ställ gallret enl. bilder vilande mot bilens C-stolpar
- Haka fast krokarna i ryggstödens låsbygglar samt för den gängade ändan genom gallrets hylsor
- Dra fast med rattmutterarna.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån  
Ej bekräftat om original insynsskyddskasett kan användas när skyddsgaller är monterat

**MONTERINGSDETALJER:**

- Krok nr:44b (ca 22,5cm) 2
- Rattmutter M8 2

