

# VOLKSWAGEN T7 MULTIVAN

## SKYDDSGALLER Artikel nr: 40681

För montering bakom bakre raden



### MONTERINGSANVISNING:

- Stolarna måste stå parallellt. Håll gallret mot nackkuddarnas stolpar, haka fast krokarna i de yttre stolarnas yttre nackkuddsstolpar, dra fast med rattmuttrarna.

*Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån*

### MONTERINGSSATS:

- Krok M8 x 110mm nr: 83      2
- Rattmutter M8                      2



EAN 7340133902592

Publicerad 20230119  
Senast uppdaterad 20230119  
(145/7/45)